

簡単キーp31スタートガイド



(製品を使い始める前にお読みください)

平成25年12月
有限会社デジタル技研

このたびは「簡単キーp31」をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前にご一読ください。

1. 同梱物の確認

以下の同梱物が含まれていることをご確認ください。

- ・簡単キー**p31**テンキー (サンワサプライ株式会社製テンキー (型番NT-19UH2BK)) : 1台
- ・PROGRAMMABLE TENKEY DRIVER (CD-ROM) : 1枚
- ・簡単キーp31サポート媒体 (CD-ROM) : 1枚
- ・キートップ引き抜き治具 : 1個
- ・プログラマブルテンキー取り扱い説明書 : 1冊
- ・キートップラベル : 1葉
- ・スタートガイド (本紙)

2. 簡単キーp31の接続

パソコンの付加テンキーとして、簡単キー**p31** をUSB接続で、PC/AT互換機に接続してください。

3. NT-19UH2のキー割り当て

簡単キーp31では、つぎのように、あらかじめ、キー割り当てがされています。

Mod0

半角/全角	BS	—	+	Enter	
F10	*	Tenkey-9	Tenkey-6	Tenkey-3	Tenkey-.
F7	/	Tenkey-8	Tenkey-5	Tenkey-2	Tenkey-00
L	NumLock	Tenkey-7	Tenkey-4	Tenkey-1	Tenkey-0

Mod I

P	G	Z	D	Enter	
確定	K	S	T	N	H
BS	O	A	I	U	E
SP	M	Y	R	W	B

確定 : SP,Enter が割り当てられている。

4. 辞書登録

簡単キーp31 サポート媒体 (CD-ROM) のなかの辞書データ (nt-19uhjisyo1.txt) を IME のユーザー辞書に辞書登録してください。内容は、text 形式で格納されています。

IME の辞書ツールのツール Tab から、テキストファイルからの登録...を選択して、登録できます。

5. アルファベット CFJQVX (半角) と記号の入力方法

4. 項 の辞書登録をすると、つぎの操作で、アルファベット CFJQVX (半角) と記号の入力ができます。

次のキー入力を行って、確定キー (SP Enter) を押す。

	、	。	・		
	，	・	ー		x
	v	q	j	f	c

次のキーを押して、「P」を押して、確定 (SP, Enter) を押す。

	「	」	?		
	<	>	@	=	X
	V	Q	J	:	C

「P」を押して、つぎのキーを押し、確定 (SP, Enter) を押す。

	;	:	^		
	¥	()		-
	¥	*	[]	+

「P」を押して、つぎのキーを押し、「P」を押して、確定（SP, Enter）を押す。

	!	“	#		
	\$	%	&		
/	`				
	-	`	{	}	~

6. 使い方

IME を日本語ローマ字とする（必要であれば半角/全角で日本語状態にする）。

・日本語の入力

Mod1 で、ひらがなを入力する（Mod0 の L 含む）。

カタカナの入力は、F7での後変換で入力する。

・英語の入力

ローマ字で英語を入力する（Lを含む）。

F10の後変換で、日本語ローマ字の英字（半角）を入力する。

f j c q v x（半角）は、該当文字を押し、大文字の F J C Q V X（半角）は、該当文字を2度押し確定：（SP,Enter）を押す（3タッチあるいは、4タッチで、該当文字が入力される）。

・数字/カーソルキーの入力

Mod0 で、数字に加えて、NumLock 機能も使って、カーソルキーの入力をする。

／＊－＋も入力できる（半角/全角キーで、半角か全角か選択できる）。

・記号の入力

該当記号を1度あるいは、2度押して、確定：（SP,Enter）を押す。あるいは、「P」を1度あるいは、押して、該当記号を押し、1度あるいは2度押して、確定：（SP,Enter）を押す。

（3～4タッチで、記号が入力される）。半角と全角の記号は区別される。

記号 ／＊＋－ は、Mod0 でも入力できる。

5. キートップ表示

(Enter キーを右上にしておいた場合)。

添付のキートップを裁断して、キーキャップの下に、はめ込んでください。

お好みのキートップに変更することもできます。

半 P	「 BS G、 ; !	」 - Z 。 : “	? + D · ^ #	Enter	
F10 確定	< * K、 ¥ \$	> 9 S . PgUp (%)	@ 6 T -/ →) &	= 3 N PgDn	. H x Del ·
F 7 BS	/ O	8 A ↑ ‘	5 I /	2 U ↓	00 E
L SP	Num M v \ /	7 Y q Hom * `	4 R j ← [{	1 W f End] }	0 B c Ins + ~

6. 効用

携帯に便利で、場所をとらないテンキーボードで文字入力

- ・ 容易なタッチタイピング

日本語ローマ字のキー配置を片手でのタッチタイピング容易な配置とすることにより、日本語を主体とした、文字入力（仮名漢字に、英字、記号交じりの文章など）が容易です。

- ・ 片手が不自由な人の文字入力

- ・ 片手をフリーにした文字入力

筆記や、書類めぐりで、片手でキー操作ができます。

- ・ リラックスした文字入力

片手で、コーヒーなどを飲みながらの文字入力。

- ・ マウスを片手に

マウスを片手に、片手でキーボード操作。

- ・ タブレットパソコンなどの外付けキーボードとして、使うと便利です。

7. タッチタイピング容易な配置と日本語での文字の想定出現頻度

- ・ ホームポジション

A (人差し指) I (中指) U (薬指) E (小指) SP (親指)

- ・ 人差し指の担当範囲

OAKSMYGZ

- ・文字の想定出現頻度

OAIUE (60%以上) なかでも OA が多い。KSTNH (20%) MYRWB (10%)
GZD (5%) その他 (5%以下)

8. 補足

- ・テンキーNT-19UH2BKのカスタマイズ機能で、キー設定を変更できます。詳しくは、「プログラマブルテンキー取り扱い説明書」を参照してください。

- ・辞書登録を変更することにより、記号やキー配置を変えることができます。

- ・半角/全角

Mod0の半角/全角キーにより、IMEの入力モードの全角/半角を切り替えることができます。

Mod0のF10キーにより、仮入力された文字を半角にすることができます。

英字小文字 c f j q v x と英字大文字は、半角で入力されます。

Mod1の記号、。—「」は、全角ですが、他の記号は、半角です。

Mod0の記号/*+-の入力は、IMEの設定により、全角/半角を選ぶことができます。

- ・カタカナ

カタカナの入力は、F7の後変換機能で、行います。

9. 「簡単キーp31」の企画

「簡単キーp31」の企画は有限会社デジタル技研が行っています。

連絡先は次の通りです。

〒503-0807 岐阜県大垣市今宿5-21-A304

TEL : 0584-82-8633

E-Mail : info@d-tech.jp

以上